摩托罗拉用户手册

W362
CDMA

motorola.com.cn

68003568027

DT 2008

主菜单

- 通信录
- 通话记录
  - 未接电话
  - 呼入电话
  - 呼出电话
  - 呼叫时间
- 信息
  - 新信息*
  - 收件箱
  - 发件箱
  - 草稿箱
  - 模板
- 工具
  - 计算器
  - 秒表
  - 照明
  - 日程表
  - 闹钟
  - 快捷键
  - 录音
  - 收音机
  - 游戏和应用
- 天翼**
- 音乐播放器
- 客户服务**
- 多媒体
  - 照相机
  - 图片
  - 声音
- 设置
  - 铃音类型
  - 手机状态
  - 通话设置*
  - 保密设置*
  - 个性化
  - 初始设置
  - 网络
  - 飞行模式
  - 耳机
  - 连接

** 选择后可能会产生相应的费用。

这是手机标准的菜单结构。菜单结构及功能名称可能与您的手机有所不同。所有的功能用户不一定都能使用。

* 取决于RUIM卡、网络支持以及您申请数据服务的类型。

入门知识

安装RUIM卡、内存卡和电池

❶ 取下手机后盖。

❷ 安装RUIM卡。

❸ 安装内存卡。

❹ 安装电池。

❺ 装上手机后盖。

入门知识

为手机充电



新电池没有被完全充电。使用手机前，您需要安装电池，并按以下方法给电池充电。一些电池要经过几次充电和放电的过程才能达到最佳性能。

❶ 将充电器插头插入手机充电器接口。

❷ 将充电器另一端的插头插入合适的电源插座。

❸ 当手机提示充电完成时，将插头从手机和电源插座上拔出。

入门知识

开/关机

按住 ⓞ 键开机或关机。



拨打电话

按数字键输入电话号码，按 ⓢ 键拨打电话。



接听电话

当有电话呼入时，按 ⓢ 键接听电话。



结束电话

按 ⓞ 键。



关于手机



关于手机

使用菜单

❶ 按 ⓜ 打开主菜单。



❷ 按 ◆ 上、下、左或右键反色显示菜单选项。



❸ 按 ⓜ 或选择键（左功能键）选择反色显示的选项。



关于手机

紧急呼叫

拨打紧急呼叫号码：

❶ 按数字键，输入紧急呼叫号码。

❷ 按 ⓢ 键，拨打紧急呼叫号码。



您的网络服务供应商设置了一个或多个紧急号码，即使在手机锁定、RUIM卡未插入的情况下也能呼出这些紧急号码。

注：不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。

关于手机

通话记录

查找此功能 ⓜ > **通话记录**

快捷方式：在待机状态按 ⓢ 键可进入呼出电话列表。

锁定/解锁键盘

您可以锁定键盘以防不小心误按。

在待机状态，按住 [#] 键或按 ⓜ 键后迅速按 [*] 键，锁定键盘。

按 ⓜ 键后迅速按 [*] 键，解锁键盘。

关于手机

状态指示符

手机显示屏上部是一些状态指示符：



注：显示屏图示可能与您的手机有所不同。手机的状态决定您所看到的状态指示符。

自定义手机设置

更改铃音

更改铃音类型

每种铃音类型是不同铃音或振动提示组合的模式。提示您收到来电、信息或其他事件。**静音**设置使手机静音，直到您设置了其他铃音类型。

查找此功能 ⓜ > **设置** > **铃音类型** > **提示类型** > 所需类型

更改铃音音量

查找此功能 ⓜ > **设置** > **铃音类型** > 类型明细

反色显示**铃音音量**，按**更改**。按 ◆ 键增大或减小音量。

注：类型明细的具体名称取决于您选择的提示类型。

继续

自定义手机设置

将手机设为振动

查找此功能 ⓜ > **设置** > **铃音类型**

反色显示**提示类型**，按**更改**。按 ◆ 上或下键反色显示**振动**后按**选择**。

设置墙纸

您可以将图片或动画设置为手机待机状态时的墙纸（背景图片）。

查找此功能 ⓜ > **设置** > **个性化** > **墙纸**

反色显示**图片**，按**选择**，选择所需图片。

设置屏幕保护

查找此功能 ⓜ > **设置** > **个性化** > **屏幕保护**

反色显示**图片**，按**选择**，选择所需图片。

提示 关闭屏幕保护可以节省电池的电量。

通信录

创建通信录条目

在待机状态输入一个电话号码，然后按**存储**，您可以输入该条目的其他内容。

反色显示**姓名**，按**更改**，打开姓名编辑区，输入姓名后按**确定**。编辑完成其他相应内容后按**完成**，以此号码创建一个通信录条目。

拨打通信录条目

查找此功能 ⓜ > **通信录**

反色显示所需通信录条目，按 ⓢ 键拨打电话。

信息功能

发送文字信息

您可以发送文字短信息到其他手机。

查找此功能 ⓜ > **信息**

反色显示**新信息**，按**选择**，反色显示**至**，按**更改**。按数字键输入所需号码后按**确定**，或按**浏览**，从通信录和通话记录列表查找添加联系人。

反色显示**信息**，按**更改**。输入信息后按**确定**。

提示 在文字信息输入状态，按 [#] 键更改文字输入法。

编辑完相应内容后按**完成**，选择**是**，发送信息。

音乐播放器

播放音乐

查找此功能 ⓜ > **音乐播放器**



您需将音乐从计算机复制到手机内存卡中的**music**文件夹中用于播放。

注：使用音乐播放器功能时，您需在手机中安装内存卡，并在内存卡中创建一个**music**文件夹（或在第一次启动音乐播放器时，系统会在内存卡中自动创建**music**文件夹）。

音乐播放器

❶ 反色显示所需列表后按**选择**。

❷ 反色显示所需歌曲后按**播放**。

音乐播放器控制	按键
播放/暂停播放歌曲	按 ⓜ
转至下一首歌曲	按 ◆ 右键
转至上一首歌曲	按 ◆ 左键
反色显示列表中的上一首或下一首歌曲	按 ◆ 上或下键

收音机

收听收音机

注1：您必须插入摩托罗拉原装耳机才能收听收音机。如果没有插入耳机而试图打开收音机，手机将提示您插入耳机。

注2：本手机支持FM收音机录音功能，此功能仅限个人收听广播使用。录音文件将保存在手机内存，打开的路径为：**多媒体** > **声音** > **手机**，然后按 [*] 键或 [#] 键查看收音机录音文件。

查找此功能 ⓜ > **多媒体** > **收音机**

调频，按 ◆ 左或右键。
搜索电台，按住 ◆ 左或右键。
调节音量，按 ◆ 上或下键。
关闭收音机，按 ⓜ > **FM收音机关闭**或拔下耳机。

存储喜爱的电台

您最多可以存储9个收音机预设电台。
按住数字键1-9存储当前电台为预设电台。
选择预设电台，按数字键。

照相机

拍摄照片

查找此功能 ⓜ > **多媒体** > **照相机**

❶ 将照相机镜头对准要拍摄的景物后按**拍摄**或智能键，拍摄照片。

❷ 按**存储**，存储照片。按**放弃**，删除照片并返回到照相机取景状态。

管理照片

查找此功能 ⓜ > **多媒体** > **图片**

连接功能

复制文件至内存卡

您可以使用数据线连接手机和计算机，通过计算机访问内存卡。

注：建议您使用摩托罗拉原装配件。

通过USB数据线连接至内存卡：

查找此功能 ⓜ > **设置** > **连接** > **USB设置** > **默认连接** > **内存卡**

使用USB数据线连接手机和计算机。手机将做为大容量存储设备使用。手机内存卡在计算机上显示为“可移动磁盘”。要查看内存卡中的文件，双击“可移动磁盘”。要复制计算机中的文件到内存卡，拖拽所需文件至内存卡中的文件夹。

注：您可以将图片或音乐文件存至内存卡中的**motorola** > **shared** > **picture**或**audio**文件夹中，然后在多媒体相应文件夹中打开或将其设为墙纸或铃音。

中文键盘输入法

进入各种编辑功能（包括通信录功能、信息功能等）后，显示屏上出现一个“|”符号，称为光标，这是可以进行输入的提示。

在文字输入状态，按 ⊜ > **输入法菜单**或按 [#] 键打开**输入法菜单**，选择所需输入法。

智能拼音输入法

依次按标有您需要的拼音字母的按键，会不断出现候选拼音组合列表和候选字列表。（仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位）在每次按键后，显示屏上的候选拼音组合列表、字列表提示都会不断更新为最可能、最常用的拼音组合和汉字，充分反映前次按键组合的统计规律。

按 ·Ô· 上或下键在候选拼音组合列表中移动；随着拼音组合的变化，候选字列表也不停变化。按 ·Ô· 左或右键反色显示候选字；按**选择**键选择当前反色显示的候选字。

同时还可以按 [0 +↑] 键进行声调选择，按一次是一声，连续按两次是二声，以此类推，分别是三声、四声和轻声（如果该拼音组合有四个声调和轻声）；再按一下，回到一声，依次循环；再按 ·Ô· 左或右键在候选字列表中前后移动，找到需要的字，按**选择**键，当前选择的字被输入。



智能笔画输入法

顾名思义，笔画输入就是把汉字按笔画顺序一笔笔地拆开、分解，相应的各种笔画与移动电话上数字键有对应关系，将与笔画对应的数字键顺序一一键入，从而完成汉字输入。键盘笔画布局如下：



根据笔画顺序，依次按对应您所需笔画的键，出现提示笔画组合排列和候选字列表；符合该笔画排列的字显示在字列表中；按 ·Ô· 左或右键在字列表中前后移动，按**选择**键选择反色显示的汉字。



另外，选定汉字后，候选字列表随即更新，联想出所有以选定字为首字的词的第二字。按 ·Ô· 左或右键前后移动，进行选择；按**选择**键选定，输入该字。

将字拆成笔画，由数字键输入汉字：

中→　| + ㇕ + 一 + |
　　5　3　8　5

第一笔“竖”在键“5”上，第二笔“横折”在键“3”上，第三笔“横”在键“8”上，最后一笔“竖”在键“5”上。随着数字键“5”，“3”，“8”，“5”的顺序键入，“中”字在候选字列中出现。将光标移向该字并选中它，然后按**选择**键，“中”字就被成功地输入了。

电池的使用和安全

- 始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。

  警告：使用不合格的电池或充电器可能出现起火、爆炸、泄漏或其他危险。使用不正确的电池或已损坏的电池，可能导致起火、爆炸或其他危险。
- 儿童应在监督下使用电池。
- **特别注意：**摩托罗拉手机与其原装合格电池配合使用时发挥最佳性能。如果显示屏上出现无效电池或无法充电提示时，应进行以下操作：
  - 取下电池，检查是否具备摩托罗拉原装设备信息；
  - 若无，则为不合格电池；
  - 若有，重新安装电池并充电；

- 若错误提示信息仍存在，请联系摩托罗拉授权服务中心。

新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。

充电注意：充电时，应使电池温度保持在室温或接近室温。请勿将电池暴露在温度低于0°C（32°F）或高于45°C（113°F）的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带手机。

如果一段时间内不使用电池，请将其存放在干燥和避光的地方。

经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要多次或较长时间充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买新电池。

避免损坏电池和手机。请勿拆卸、打开、挤压、弄弯、击穿、切碎电池或手机，或使其变形及浸水。避免使电池和手机坠落地面，尤其是硬地面。如果遭受这些损坏，请在使用前将其送至摩托罗拉授权服务中心。不要试图使用器具或热源（如吹风机或微波炉）将其干燥。

已充电的电池应小心放置，尤其当放在口袋、钱夹或有金属物体的其他容器中时。与金属物体（如珠宝、钥匙、珠串等）接触可能会使电池短路，并变得极热，造成损坏或损伤。

本款手机待机时间为150～250小时，电池（锂电池）容量为910毫安时。系统环境、手机的设置等均会影响手机的待机时间。

注：电池容量随电池升级而变化，请以实际为准。

用于本产品的充电电池必须遵循当地的法规以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。

警告：请不要在火旁分解电池，以免发生爆炸。

摩托罗拉全质量服务网页：

http://www.motorola.com.cn/service

服务电话：

400-810-5050，（021）38784655

热线服务时间：

周一至周日，早9:00—晚17:30

热线传真：（010）65668800

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外，由于网络服务供应商的不同，手机的某些功能可能无法使用，并且/或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性，请向您的网络服务供应商咨询。用户手册中所有关于手机特性和功能的介绍及说明，以及其他信息都是当时最新的有效信息，且所有信息在印刷时均准确无误。摩托罗拉将保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力，恕不另行通知而不承担任何责任。

MOTOROLA及M标识，还有这里所用的其他商标均为摩托罗拉公司所有。所有其他产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2008摩托罗拉公司版权所有。

警告：未经摩托罗拉许可，对无线手机所作的任何变更或改动，将会导致用户无法使用该设备。

“摩托罗拉短信注册”功能说明

尊敬的用户：

为了给您提供更方便的售后服务保障，在您购买摩托罗拉手机后首次使用时，手机会自动发送一条注册短信将手机设备号码（IMEI/ESN/MEID）发送到摩托罗拉公司指定服务器。摩托罗拉将根据收到的设备号码，作为提供售后服务的参考信息。

注：您需要为此注册短信支付 0.1元短信费（具体费用以运营商实际收费为准）。如果由于系统原因，您未注册成功，手机会在下次开机时，重新发送注册短信,但最多不超过3次，即在最极端的情况下，您最多会为该注册短信功能支付0.3元（具体费用以运营商实际收费为准）。当您购买手机时，就意味着您已接受本服务协议。如需了解更多信息，请致电摩托罗拉热线电话400-810-5050咨询。

电磁波能量吸收比值

本机型移动电话符合国际有关电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机，它是以不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分，制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值，以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值（Specific Absorption Rate，或SAR）的计量单位量度。

依据此机型移动电话的准则，SAR上限值为2.0 W/kg每10g*。测试SAR值时，是依照CENELEC**测试程序，并采用正常使用姿势，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率。虽然SAR是以最大功率所测得，但实际上移动电话在一般情况下使用时，SAR远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率，而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言，距离基站愈近，输出功率则愈小。

新型移动电话在上市以前，必须经过测试以确认其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置，皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。本机型移动电话的SAR最高值在头部耳侧使用测试时为1.06 W/kg每10g***，在体侧使用测试时为0.95 W/kg每10g***。

世界卫生组织提示

目前，尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心，则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧从而降低射频泄露。

请注意在本移动电话上作改动后，SAR值将会有差异，在所有情况之下，移动电话是在准则下设计的。

* 按国际标准准则（ICNIRP）建议，一般大众使用的移动电话SAR标准上限值为平均每十公克人体组织不超过2.0 W/kg。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全，并已考虑因测量误差所引起的差异。

** CENELEC是一个欧洲标准团体。

*** 给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议，评估程序和测量法未确定范围。

安全信息

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息。

射频能的泄露

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统控制您的手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

天线注意事项

如果您的手机有外置天线，请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏手机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

使用颈部挂绳的注意事项

如果您使用颈部挂绳，在拨打电话时，应将手机放在耳边正常的使用位置或保证手机和天线距离身体至少2.5厘米（1英寸）。

起搏器的使用者使用颈部挂绳时，为了避免干扰起搏器，先进医疗技术协会建议您应将手机与起搏器保持至少20厘米（8英寸）的距离。

手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

交流充电器的使用

请将交流电充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机时，确保将手机与身体的距离保持至少2.5厘米（1英寸）。

使用资料功能时的注意事项

当您使用手机资料功能时（无论是否借助数据线），请将手机与身体的距离保持至少2.5厘米（1英寸）。

摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的手机超出射频泄露规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：www.motorola.com.cn

射频干扰/兼容性

注：

- 如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。
- 本款手机的设计符合FCC准则中第15条中的相关规定。具体情况受到以下两个条件的影响：

  （1）本款手机不会导致有害干扰。

  （2）本款手机必须能够接受所受到的干扰，包括有可能导致错误操作的干扰。

公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持20厘米（8英寸）的距离。起搏器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于20厘米（8英寸）。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您还使用其他个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定其是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：

www.Motorola.com/callsmart

警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的手机，除非您的手机是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

产品损坏注意事项

如果手机或电池浸水，撞坏，或摔坏，请停止使用，并及时送到摩托罗拉指定维修中心进行修理。不要使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。

爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其他类似的标语或指示，也请您遵守。

儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时，手机可拆卸的部分，如RUIM卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

玻璃部件

手机设备的某些部分采用玻璃原料制作。如果手机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击，玻璃部分可能破碎。如果出现这样的情况，请不要触摸或试图拆除该部分。停止使用手机，并及时送到指定维修中心进行修理。

电池

如果珠宝、钥匙、珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符　号	定　义
	以下为重要安全信息。
	请勿将电池或手机弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联系您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	请勿将电池或手机丢入垃圾中。
	请勿弄湿电池、充电器或手机。
	当将听筒音量调至最大时，使用耳机收听音乐或通话可能会损伤您的听力。

专业人士维修

如手机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，切勿自行拆卸手机以免损坏手机或造成危险。

癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪灯功能时（不是所有产品都具备闪灯功能），请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其他与闪灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息15分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。
- 应尽量远离屏幕。

耳机音量注意事项

当您使用耳机收听音乐或通话时，将听筒音量调至最大可能会损伤您的听力。

重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其他肌肉骨骼失调：

- 玩游戏时每小时至少休息15分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。

- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

FCC声明

摩托罗拉未允许用户对本设备进行任何修改或改装。任何修改或改装均可能导致用户丧失操作本设备的授权。请参阅「47 CFR Sec.15.21」。本设备符合FCC条款第15部分的规定。设备操作限于以下两个条件：（1）本设备不产生有害干扰，且（2）本设备必须接受任何所接收的干扰，包括有可能导致意外操作的干扰。请参阅「47CFR Sec.15.19(3)」。若您的移动设备或配件配有USB接口，或可以连接计算机用来传送资料，则其被归为B级设备，以下声明适用：

本设备已通过测试，且符合FCC条款第15部分中关于B级数码设备的规定。此规定主要目的是为确保设备在住宅区域中操作时，能提供合理的保护并对抗有害干扰。本设备会产生、使用并放射无线射频能量，若未根据本手册指示方法安装和使用，可能会对无线通讯造成有害干扰，但是在特定环境下安装此设备时，无法保证不会带来任何干扰。若确认本设备对无线电波或电视接收产生有害干扰，您可采取以下一种或多种方式改善干扰情况：

- 重新调整接收天线的方向。
- 增大设备和接收器之间的距离。
- 将本设备连接插头插入与接收器不同的电源插座上。
- 联系服务供应商或富有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

欧盟指令一致性声明



此处所显示编码（IMEI，Type）仅用作示例，对应的真实内容应以您的手机为准。

使用注意事项

保管好您的手机，请注意以下几方面事项：

远离任何液体

请勿使手机接触雨、水、极湿、汗液或其他潮湿物体。

如果手机湿水，请勿使用干燥炉或干燥剂加速其干燥，那样可能损坏手机。

远离极热或极冷

避免将手机置于温度低于0°C/ 32°F或高于45°C/ 113°F的环境中。

远离微波

请勿尝试将手机置于微波炉中进行干燥处理。

远离灰尘或泥土

请勿将手机暴露于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。

清洁方法

请使用干燥的软布清洁手机。请勿使用酒精或其他清洁剂清洁手机。

防止坠落

应避免使手机从高处坠落。

关心环保，再生利用

如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识，请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。

摩托罗拉手机和配件的再生利用

请不要将手机或电子配件，比如充电器或耳机同生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如果该地区没有专门的回收系统，请您将不要的手机或电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。

以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
o：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。						
手机	×	o	o	o	o	o
电池	×	o	o	o	o	o
配件	×	o	o	o	o	o

以下2种标识表示本产品可再生利用，数字表示上述电子信息产品的环境友好使用期限。

手机和配件（电池除外）：20　电池：5

以下标识表示该产品可再生利用，无有害成分：

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

Motorola拥有对本手册的最终解释权。

Motorola保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。

个人隐私和数据安全

摩托罗拉知道隐私和数据安全对个人的重要性。手机的一些功能可能影响到您的隐私或数据安全，请按以下建议加强保护您的信息：

- 保持随身携带手机。未随身携带时请锁定键盘。
- 保持手机软件为最新。如果摩托罗拉或软件/应用程序供应商发布更新手机安全性的软件补丁或升级时，请尽快安装更新。
- 回收手机前请删除个人信息。丢弃或回收手机前请删除手机中的个人信息或数据。删除手机中的个人信息步骤，参见用户手机中的“主复位”或“删除数据”部分。

  注：删除信息前备份手机数据，登录www.motorola.com网站，参见“下载”中的“摩托罗拉备份”或“摩托罗拉手机工具”部分查看相关信息。
- 了解AGPS。为符合FCC的紧急呼叫方位置要求，一些摩托罗拉手机结合了辅助全球卫星定位系统（AGPS）技术。AGPS技术也可用于非紧急情况以跟踪和监控用户位置，如提供驾驶方向等。使用这些应用程序时，用户最好不允许跟踪和监控。

如需获取更多关于手机中个人隐私和数据安全的信息，请发送邮件至摩托罗拉：privacy@motorola.com，或联系您的服务供应商。

安全驾驶

查询您驾车所在地区有关无线电话及其配件的法规。务必照章办事。在某些区域这些设备禁止或限制使用。更多信息登陆www.motorola.com/callsmart。

在无线服务可用及安全条件许可条件下您可以使用无线电话进行语音和数据通信。在驾车时安全驾驶是最为重要的。如果驾车过程中使用无线电话，请牢记下列提示：

- 了解摩托罗拉无线电话及其功能，例如快速拨号和重拨：如果可用，您便可以在不分心的前提下拨打电话。
- 使用免提设备（如果可用）：如果可能请选用摩托罗拉原装免提配件，它可使您更方便地使用无线电话。
- 使无线电话触手可及：确保在不干扰驾驶的情况下使用无线电话。如有来电，尽可能使用语音信箱应答。
- 告知对方您正在驾驶；在交通拥挤或恶劣天气条件下如有必要暂停通话：下雨、雨夹雪、雪、冰甚至交通拥挤都很危险。
- 驾驶时切勿记录或查询电话号码：制定计划或查询电话号码会影响驾驶。
- 审时度势拨打电话；尽量在车辆不移动或上路之前拨打电话：如果必须在驾车时打电话，首先拨几个数字，然后查看路面情况，然后再继续。
- 避免使人情绪低落或激动的电话：告知对方您正在开车，如果电话会让您分心那么暂停电话。
- 使用无线电话求救：发生火灾、交通事故或紧急医疗情况时拨打紧急电话或其他本地紧急号码。
- 利用无线电话帮助其他遇到紧急情况的人：如果遇到汽车事故、犯罪行为或其他威胁到人生命安全的情况拨打紧急电话或其他本地紧急号码。帮助别人就是帮助自己。
- 必要时拨打道路紧急修护或特殊非紧急无线援助号码：如果发现并未造成严重威胁的抛锚汽车，故障的信号灯，未造成人员伤亡的小型交通事故或被窃汽车，拨打道路紧急修护或其他特殊非紧急无线援助号码。